










SERIAL NUMBER	DESCRIPCIÓ EQUIP i ACCIÓ	NOM RESUMIT
0001	<p>PROJECTOR DIGITAL CONNEXIÓ A PC</p> 	PRODIG
COMPONENTS	MUNTATGE/FUNCIONAMENT	COMPONENTS
 <p>CONNEXIÓ VGA (AL PC darrera)</p>	<p><u>CONNECTAR EL PROJECTOR DIGITAL A UN PC QUALSEVOL:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> OBRIR LA BUTXACA DE LA BOSSA BLAVA I TREURE EL CABLE 0001-C I EL CABLE 0001-D. TREURE EL PROJECTOR DIGITAL. AMB EL PC APAGAT I EL PROJECTOR TAMBÉ: CONNECTAR EL CABLE 0001-C A LA CONNEXIÓ VGA DE L'ORDINADOR (SITUADA DARRERA DEL PC, COM INDICA LA FOTO. CONNECTAR L'ALTRE PART DEL CABLE 0001-C A LA CONNEXIÓ BLAVA 0001-A SITUADA EN EL PROJECTOR. CONNECTAR EL CABLE D'ALIMENTACIÓ 0001-D A LA CONNEXIÓ POSTERIOR DEL PROJECTOR 0001-B ENDOLLAR AQUEST CABLE 0001-D A L'ENDOLL MÉS PROPER. (SI NO HI HA NINGÚ A PROP CALDRÀ FER SERVIR UN ALLARGADOR). ENCENDRE EL PROJECTOR. (BOTÓ POWER). ARRENCAR L'ORDINADOR (CONNECTAT AL PROJECTOR) PRÈMER EL BOTÓ DE LA PART SUPERIOR DEL PROJECTOR (SOURCE). LA IMATGE L'ESCRITORI DE WINDOWS O LINUX S'HAURIA D'HAVER PROJECTAT CONTRA LA PARET O PANTALLA. NO OBLIDEU DE TREURE LA TAPA DE LA LENT. ES POT REGULAR LA DISTÀNCIA I L'ENFOC MANUALMENT FENT GIRAR L'OBJECTIU DIRECTAMENT A LA PART DE DEVANT DEL PROJECTOR. PER APAGAR CAL PRIMER APAGAR L'ORDINADOR. (TANCAR PROGRAMES, INICIO>APAGAR SISTEMA) CAL PRÈMER EL BOTÓ DE POWER FINS QUE ENS DEMANI QUE A LA PANTALLA APEREIXI UN MISSATGE DEMANANT QUE SI VOLEM APAGAR CAL TORNAR A PRÈMER EL BOTÓ DE POWER. DEIXEU UN TEMPS PRUDENCIAL SENSE MOURE EL PROJECTOR, FINS A REFREDAR-SE. GUARDAR CADA PEÇA AL SEU LLOC, I CADA BOSSA AL SEU CALAIX. NO US OBLIDEU DE ENDREÇAR TAMBÉ L'ORDINADOR I DEIXAR-LO AL SEU LLOC TOT CONNECTAT. 	 <p>CONNEXIÓ COMPUTER/COMPONENT VIDEO 0001-A</p>
 <p>CABLE CONNEXIÓ PC. 0001-C</p>		 <p>CONNEXIÓ ALIMENTACIÓ ELECTRICA DEL PROJECTOR 0001-B</p>
 <p>CABLE CONNEXIÓ PC. DETAILS</p>		 <p>PART SUPERIOR DEL PROJECTOR</p>
 <p>CABLE ALIMENTACIÓ ELECTRICA DEL PROJECTOR DIGITAL 0001-D</p>		 <p>CONNEXIÓ DEL CABLE 0001-C AL PC (PART POSTERIOR)</p>
<p>LOCALITZACIÓ DE L'EQUIP: (CAL DEIXAR TOTS ELS ELEMENTS AMB EL MATEIX SERIAL NUMBER SEMPRE AL SEU LLOC):</p>		
<p>PROJECTOR: DESPATX DE LA TITULAR. ARMARI ENTRANT A LA ESQUERRA.</p>		