

SERIAL NUMBER	DESCRIPCIÓ EQUIP i ACCIÓ	NOM RESUMIT
0001 (PROJECTOR)	<p>PROJECTOR DIGITAL CONNEXIÓ A VIDEO O DVD PLAYER</p>	PRODIG
COMPONENTS	MUNTATGE/FUNCIONAMENT	COMPONENTS
<p>1. Adaptador Video-euro-conector (del projector al video)</p>	<ol style="list-style-type: none"> OBRIR LA BUTXACA DE LA BOSSA BLAVA I TREURE EL CABLE 0001-C I EL CABLE 0001-D. TREURE EL PROJECTOR DIGITAL. AMB EL PC APAGAT I EL PROJECTOR TAMBÉ: CONNECTAR EL CABLE 0001-C A LA CONNEXIÓ VGA DE L'ORDINADOR (SITUADA DARRERA DEL PC, COM INDICA LA FOTO. AGAFAR L'ADAPTADOR DE LA IMATGE 1. CONNECTAR ELS CABLES TAL COM ES VEU A LA IMATGE 2. CONNECTAR ELS MATEIXOS CABLES AL PROJECTOR DIGITAL TAL COM ES VEU A LA IMATGE 3. EN ELS "FORATS" DE LA IMATGE 5 CONNECTAR EL CABLE D'ALIMENTACIÓ 0001-D A LA CONNEXIÓ POSTERIOR DEL PROJECTOR 0001-B ENDOLLAR AQUEST CABLE 0001-D A L'ENDOLL MÉS PROPER. (SI NO HI HA NINGÚ A PROP CALDRÀ FER SERVIR UN ALLARGADOR). CONNCTAR LA PART DE DAVANT DE L'ADAPTADOR (FOTO 1) A L'EUROCONNECTOR DEL VIDEO O DVD(FOTO 8) ENCENDRE EL PROJECTOR. (BOTÓ POWER). ENCENDRE EL VIDEO (CONNECTAT AL PROJECTOR) PRÈMER EL BOTÓ DE LA PART SUPERIOR DEL PROJECTOR (SOURCE). LA IMATGE DEL VIDEO O DVD HAURIA D'HAVERSE PROJECTAT CONTRA LA PARET O PANTALLA. NO OBLIDEU DE TREURE LA TAPA DE LA LENT. ES POT REGULAR LA DISTÀNCIA I L'ENFOC MANUALMENT FENT GIRAR L'OBJECTIU DIRECTAMENT A LA PART DE DAVANT DEL PROJECTOR. PER APAGAR CAL PRIMER APAGAR EL VIDEO. FENT PRIMER STOP A LA CINTA O DVD. I (TANCAR PROGRAMES, INICIO>APAGAR DESPRÉS AL BOTÓ ON/OFF AL PROJECTOR CAL PRÈMER EL BOTÓ DE POWER FINS QUE ENS DEMANI QUE A LA PANTALLA APEREIXI UN MISSATGE DEMANANT QUE SI VOLEM APAGAR CAL TORNAR A PRÈMER EL BOTÓ DE POWER. DEIXEU UN TEMPS PRUDENCIAL SENSE MOURE EL PROJECTOR, FINS A REFREDAR-SE. GUARDAR CADA PEÇA AL SEU LLOC, I CADA BOSSA AL SEU CALAIX. 	<p>5. CONNEXIÓ PROJECTOR VISTA POSTERIOR</p>
<p>2. CONNEXIÓ CABLES VIDEO I SÓ (ALTAVEUS DRET I ESQUERRA)</p>		<p>6. CONNEXIÓ ALIMENTACIÓ ELECTRICA DEL PROJECTOR 0001-B</p>
<p>3. CABLES CONNEXIÓ PC.</p>		<p>7. PART SUPERIOR DEL PROJECTOR</p>
<p>4. CABLE ALIMENTACIÓ ELECTRICA DEL PROJECTOR DIGITAL 0001-D</p>		<p>8. EUROCONNECTOR DEL VIDEO O DVD</p>
<p>LOCALITZACIÓ DE L'EQUIP: (CAL DEIXAR TOTS ELS ELEMENTS AMB EL MATEIX SERIAL NUMBER SEMPRE AL SEU LLOC):</p> <p>PROJECTOR: DESPATX DE LA TITULAR. ARMARI ENTRANT A LA ESQUERRA.</p>		